

LA MÉTHODE ECOCLEAN®

Rénover fenêtre, portail & aluminium

Un seul produit. Quelques gouttes.
La couleur revient.

● 03 · ECOPROTECT® Rénovation ● Menuiseries thermolaquées

SÉCURITÉ Gants de protection · surface froide · toujours tester sur une zone discrète



AVANT L'APPLICATION

Propre. Froid. Parfaitement sec.

Retirer poussières et salissures, puis laisser sécher.
Travailler à l'ombre, sur un support non chauffé.

- Surface propre
- Support sec
- Application à l'ombre

SÉCURITÉ Porter des gants · protéger le vitrage et les surfaces voisines



03 · ECOPROTECT® RÉNOVATION

Deux gouttes. Face grise.

Déposer 2 gouttes sur la face grise du Pro Pad.
Étaler une couche très fine en passes croisées.

- 03 · Rénovation
- 2 gouttes
- Face grise · couche fine

SÉCURITÉ Ne pas surcharger · ne pas appliquer sur une surface chaude



RÉSULTAT

Couleur ravivée. Finition retrouvée.

Laisser sécher 24 h à l'abri de l'eau.
Aucun double essuyage pour la Rénovation.

- 03 · Rénovation
- Séchage 24 h
- Sans double essuyage

SÉCURITÉ Le produit rénove le revêtement existant ; il ne remplace pas une peinture détruite